

BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning.

Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet — viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se næste side.

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.











Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, så lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet så skifter menu.



Displayvisninger

Vandmængde i m ³		1.1
Aktuelt flow i m ³ /h		1.2
Fejlkode		1.3
Fejltid i timer		1.4
Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk)	 	1.5
Softwareversion		1.6
Displaytest		1.7
Batterilevetid	 	1.8

Fejlkode:

- [-] 1 RAM-fejl
- E 1 Temperaturmåling defekt
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt
- E 7 Luft i måler
- A 1 Baglæns flow
- A 5 Lækagealarm
- A 6 Temperatur under 3°C
- A 9 Batteri næsten brugt

Optisk knap

