

# Målervejledning – Vand



## LANDIS+GYR ULTRAWATER UW50

### BRUGERINFORMATION

Decimalerne er markeret med en ramme omkring. Vandmålerens visninger er organiseret på flere niveauer (LOOP's).

#### LCD-tast 1

Med venstre LCD-tast 1 kan du læse vandmålerens øvrige data i henholdsvis LOOP 1, LOOP 2, LOOP 3 og LOOP 4. LCD-tast 1 bruges også til at vende tilbage til LOOP 0. Afhængig af vandmålerens opsætning kan både visningens omfang og de viste data afvige fra denne beskrivelse. Derudover kan bestemte tastefunktioner være spærret.

- Venstre LCD-tast 1 ("LOOP") skifter til næste menu.
- Højre LCD-tast 2 skifter til næste side i valgte menu.



#### LCD-tast 2

Displayet viser forbrug i m<sup>3</sup>. Ved tryk på højre LCD-tast 2 skiftes i brugermenue (LOOP 0). Første gang vises vandmængde i driftstimer. Anden gang segmenttest osv. Ved brug af LCD-tast 2 vender vandmåleren selv tilbage til m<sup>3</sup> efter 30 sek.

Landis+Gyr+

manage energy better

### BETJENINGSVEJLEDNING FOR VANDMÅLER

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Vandmængde     | 00345,67 M <sup>3</sup>    |
| Driftstimer    | 8 1234 H                   |
| Kontrol af tal | 8.8.8.8.8.8 M <sup>3</sup> |
| Øjeblikksflow  | 1,234 M <sup>3</sup> /H    |

### DISPLAYVISNINGER

- F- : Ingen fejl
- F0 : Fejl på flowmåling
- F4 : For lav forsyningspænding
- F7 : Fejl i datalagring
- F9 : Fejl i intern kommunikation
- FM: Fejl i forbindelse til modulet

Kontakt TRE-FOR ved evt. fejlmeldinger.