

## Vejledning i flytning af vand- og fjernvarmemålere (UW50 og UH50).

Med de elektroniske vand- og fjernvarme-målere kan regneenheden let drejes eller flyttes bort fra volumenmåledelen, så den bliver lettere at aflæse.

Terminologi:

1. Regneenhed: Kassen med display, knapper o.l.
2. Volumenmåledelen: Messingrøret som vandet løber igennem
3. Adapterplade: Sort plastikplade som regneenheden er monteret på



### Fremgangsmåde:

Regneenheden løsnes fra Volumenmåledelen ved at trække den opad.

Regneenheden kan nu drejes og igen monteres på adapterpladen på volumenmåledelen.

Regneenheden kan også flyttes til en anden placering, hvor måleren vil være lettere at aflæse:

Efter afmontering af regneenheden kan adapterpladen skrues af volumenmåledelen og flyttes til den nye placering. Der er 1,5 m ledning på måleren. Bemærk at også ledningerne til følerne på fjernvarme-måleren kan være afgørende for, hvor regneenheden kan placeres.

Til afmontering af adapterpladen skal der bruges en stjerneskruestrækker.

Til montering af adapterpladen skal bruges 2 passende skruer og evt. 2 rawplugs afhængig af, hvilket materiale regneenheden skal monteres på.

Regneenheden kan nu igen monteres på adapterpladen.